Módulo receptor sem fios

Modelo : SWA-5000

Obrigado por ter adquirido este produto (SWA-5000).

Para obter informações mais detalhadas sobre como ligar e utilizar o Módulo receptor sem fios (SWA-5000), consulte o Manual do Utilizador do sistema Samsung Home Theater (com porta para cartão TX).

Se a unidade principal não estabelecer ligação sem fios, o sistema necessita que as definições de ID entre a unidade principal e o módulo receptor sem fios sejam configuradas. Com a unidade principal desligada, prima os botões numéricos do controlo remoto "0" → "1" → "3" → "5", para que a unidade principal e o módulo receptor sem fios fiquem preparados para o emparelhamento.
Com o módulo receptor sem fios ligado, prima o botão "ID SET" na parte posterior da unidade, durante 5 segundos.

Acessórios



Módulo receptor sem fios

Cartão TX

Cabo da coluna (2EA)

※ O cartão TX não é fornecido nos modelos de sistemas de cinema em casa sem porta de LIGAÇÃO DE CARTÃO TX (FICHA SEM FIOS) instalada.

Características técnicas

Consumo de energia	50W
Peso	1,1 Kg
Dimensões (L x A x P)	76,2 x 228 x 152 mm
Limites da temperatura de funcionamento	+5°C ~ +35°C
Limites da humidade de funcionamento	10% ~ 75%
Saída	Consulte o Manual do Utilizador do produto Samsung.
Intervalo da frequência	20Hz~20KHz
Relação S/N	65dB

Avisos de segurança


CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO ABRIR
CUIDADO:
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. NÃO EXISTEM QUAISQUER COMPONENTES PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. QUALQUER REPARAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

O símbolo indica que no interior este aparelho existem tensões perigosas que podem causar choques eléctricos.

O símbolo alerta para a necessidade de consultar as instruções de funcionamento e manutenção importantes fornecidas com a unidade.

AVISO: Para reduzir o risco de fogo ou choque eléctrico, não exponha este equipamento à chuva ou humidade.

CUIDADO: PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INTRODUZA TOTALMENTE A FICHA NA TOMADA.

Reino Unido

Eliminação correcta deste produto
(Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico)

Esta marca no produto ou na sua documentação indica que o mesmo não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos no fim do seu ciclo de vida. Para evitar eventuais danos no ambiente ou na saúde pública, decorrentes da eliminação não controlada de resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável, de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor onde adquiriram o produto, ou com as autoridades locais, para obterem informações detalhadas sobre como reciclar estes itens de modo seguro para o ambiente.
Os utilizadores empresariais devem entrar em contacto com o respectivo fornecedor e confirmar os termos e condições do contrato de aquisição.
Este produto não deve ser misturado com resíduos comerciais para eliminação.

Cuidados de segurança

O diagrama seguinte ilustra as precauções a tomar ao utilizar ou deslocar o Módulo receptor sem fios.



Condições de funcionamento:
Temperatura ambiente 5°C-35°C
Humidade 10-75%



Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. Se o fizer, a unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.



Não coloque objectos, como por exemplo vasos, em cima da unidade.
Humidade no interior da unidade pode causar choques eléctricos e danos no equipamento. Nestas situações, desligue imediatamente a unidade da tomada.



Durante trovoadas desligue a ficha de alimentação da tomada. Os picos de tensão durante uma trovoada podem danificar a unidade.



Não coloque objectos pesados sobre a ficha. Se o cabo da ficha estiver danificado o equipamento pode também sobre danos (perigo de incêndio), podendo também causar choques eléctricos.



O interior da unidade contém componentes com corrente eléctricos que podem causar choque.

Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	